

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>Sicherer Umgang mit Chemikalien</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helm mit Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe, Chem. res. Handschuhe, Kleidung (Neue Kleidung oder Einweganzug oder Spritzschürze je nach Anforderung) tragen. Kontamination der Arbeitsumgebung vermeiden. Keine unbekanntem Chemikalien oder in ungekennzeicheneten Behältern verwenden. Keine Chemikalien mischen. Für jede Chemikalie in einer Abteilung muß das Sicherheitsdatenblatt vorhanden sein. Arbeiten an offenen Chemikalien im „Buddy Team“ durchführen</li> </ul>  |
| 2 | <b>Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung</b>                              | 2  |
| 3 | <b>Sichere Außer-/ Wiederinbetriebnahme bei Wartungs-/ Reparaturarbeiten</b> | 2 Basisausrüstung: Helm, Sicherheitsschuhe ist im Werk immer zu tragen, im Arbeitsbereich Zusatzausrüstung tragen wie: Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz, Gesichtsschild, Einmalanzug, oder Chemikalien resistente Kleidung<br><br>3 Bei Wartungs-/Reparaturarbeiten Arbeitsbereich elektr. und mech. vor Inbetriebnahme durch Dritte sichern. Warnschilder aufstellen (E-Raum, Schaltwarte, Vorort), Datum/Uhrzeit ab/bis wann Außerbetrieb, Wer nimmt in Betrieb? Welche Arbeit wird durchgeführt?. Sicherungen entfernen. Aus- und Wiedereinschaltung dokumentieren. Erden/Kurzschließen.   |
| 4 | <b>Korrektter Einsatz von elektrischen Leitungen und Arbeitsmaterial</b>     | 4  |
| 5 | <b>Erlaubnisscheine <u>vor</u> Beginn von Spezialarbeiten einholen</b>       | 4 Kein Feuerlöschmaterial aus Angriffskästen zu Reinigungszwecken verwenden. Nur zugelassene und CE-geprüfte Werkzeuge verwenden, Werkzeuge nicht Zweckentfremdet einsetzen, Werkzeuge vor Benutzung auf Funktion / Beschädigungen überprüfen, beschädigte Werkzeuge sperren und in Reparatur geben. Keine Leitungen ungeschützt durch Türen verlegen. Kabeldurchführungen in Wänden sicher verschließen (Feuerbrücken).<br><br>5 Erlaubnisschein - pflichtige Tätigkeiten ( <i>Schweiß- und Trennarbeiten, Behälterbegehung, Sauerstoffmessung, Arbeiten im Extraktionsbereich Erdbauarbeiten, Rasenmähen im Extraktionsbereich</i> ) dürfen nur durchgeführt werden, wenn <u>vorher</u> der Erlaubnisschein eingeholt wurde und dieser <u>Vorort</u> ist |
| 6 | <b>Temporäre Installationen müssen sicher sein</b>                           | 6  |
| 7 | <b>Ordnungsgemäßer Einsatz von Leitern, Gerüsten und Absturzsicherungen</b>  | 6 Von temporären Lösungen darf keine Gefahr ausgehen, Materialien und Verbindungen müssen für diesen Einsatz zugelassen sein, temporäre Lösungen sollen schnellstmöglich durch Festinstallation ersetzt werden, Temporäre Lösungen / Installationen müssen sicher sein, Kein Zweckentfremdeter Einsatz von Material, Schläuchen, Instrumenten etc., Änderungen an Meßinstrumenten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Manipulation an Instrumenten ist verboten<br><br>7 Nur CE-/Werkstatt (Prüfplakette)- geprüfte Leitern, Gerüste und Absturzsicherungen verwenden, Vor Gebrauch auf Schäden, Sicherheit überprüfen, Defekte L.,G., AS aussondern und in Reparatur geben, Bei Arbeiten in Höhen zugelassene Absturzsicherungen verwenden   |

**Jede unsichere Situation muß berichtet werden - Wir möchten es wissen**